


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 1) Set fixture over backpan. Align holes in brackets on fixture with holes in backpan.
- 2) From inside of backpan, thread screws into holes in backpan and into holes in fixture. Tighten screws to secure backpan to fixture.
- 3) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 4) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 7) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 8) Slip lockwashers over mounting screws and screw threaded balls onto end of mounting screws.
- 9) Insert recommended bulb.
- 10) Place diffuser over socket so top and bottom acrylic discs fit inside shade.
- 11) Align holes in bracket on diffuser with holes in top of fixture.
- 12) Thread screws down into holes in bracket and into fixtures. Tighten screws to secure diffuser in place. (DO NOT over tighten.)

- 1) Placer le luminaire sur le panneau arrière. Aligner les trous des supports sur le luminaire aux trous situés sur le panneau arrière.
- 2) Depuis l'intérieur du panneau arrière, serrer les vis dans les trous du panneau arrière ainsi que dans les trous du luminaire. Serrer les vis pour fixer le panneau arrière au luminaire.
- 3) **COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 4) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 5) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 6) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions. Plaquer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Plaquez l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 8) Passer les rondelles de blocage sur les vis de montage et serrer les billes filetées sur l'extrémité des vis de montage.
- 9) Introduire l'ampoule recommandée.
- 11) Placer le diffuseur sur la douille de manière à ce que les disques acryliques supérieurs et inférieurs puissent être placés dans le cache.
- 11) Aligner les trous des supports sur le diffuseur aux trous du support en haut du luminaire.
- 12) Serrer les vis situées dans les trous du support et dans les luminaires. Serrez les vis pour fixer le diffuseur en place (NE PAS trop serrer).

